



## TECHNISCHES MERKBLATT

# 30025

## LOTUSAN® THERM

## EINSATZBEREICH

SÜDWEST Lotusan® Therm mit Lotus-Effect® - Schmutz perlt mit dem Regen ab. SÜDWEST Lotusan® Therm vereint den natürlichen Schutz des Lotus-Effects mit dem technischen Schutz durch innovative, gekapselte Filmkonservierer.

## EIGENSCHAFTEN

- extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser sofort nach Aufrocknung der Beschichtung.
- Stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, dadurch Selbstreinigung bei Beregnung.
- erhöhter, natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall durch Entzug der wichtigsten Lebengrundlagen Wasser und Schmutzablagerungen.
- zusätzlicher technischer Schutz durch gekapselte Filmkonservierer
- idealer Schutz gegen Feuchte und Verschmutzung, auch für besonders belastete Wetterseiten.
- gute Durchlässigkeit für Wasserdampf und CO<sub>2</sub>
- Hervorragende Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit
- UV-Stabil
- Leichte Verarbeitung ohne Ansätze
- Mineralische, besonders matte Oberfläche

**FARBTON:** 9110 weiß

**ALL-COLOR-WERKSTÖRUNG:** Weitere Farbtöne lieferbar.

**GEBINDE:** 5 l, 12,5 l

**VERBRAUCH:** 0,17 - 0,20 l/m<sup>2</sup> je nach Untergrund pro Anstrich.

**GLANZGRAD:** matt

**DICHE:** ca. 1,50 g/cm<sup>3</sup>

## ANWENDUNG

## ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen.

Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

## UNTERGRUND

SÜDWEST Lotusan® bietet daher erhöhte Sicherheit für alle modernen und historischen Fassaden. Universell einsetzbar auf folgenden Untergründen:

- Auf Putzen der Mörtelgruppen Plc, PII und PIII.
- Auf Kunstharsz-, Silicon- und Silikat-Putzen.
- Auf Sichtmauerwerk aus Kalksandstein und Ziegeln.
- Auf Altanstrichen aus Kalk-, Zement-, Silikat-, Dispersions- und Siliconfarben.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

## NEUER PUTZ DER MÖRTELGRUPPE Plc, PII UND PIII NACH DIN 18550:

Auftrag, nachdem der Putz ausreichend erhärtet und getrocknet ist (Faustformel: pro mm Putzdicke 1 Tag Standzeit). Bei Bedarf mit SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund grundieren.

## ALTER PUTZ MIT TRAGFÄHIGER OBERFLÄCHE, FESTEM GEFÜGE UND AUSREICHENDER HAFTUNG ZUM UNTERGRUND:

Verschmutzungen entfernen. Kleinere Putzschäden mit geeignetem Fassaden- spachtel ausbessern. Bei Bedarf mit SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund grundieren.

## SICHTMAUERWERK AUS KALKSANDSTEINEN UND ZIEGELSTEINEN VOLLFUGIG GEMAUERT:

Grundierung mit SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund. Salzausblühungen durch trockenes Abbürsten vollständig entfernen, danach nicht mehr mit Wasser nachreinigen, anschließend mit SÜDWEST TiefenGrund LH grundieren.

## ALTER UNTERGRUND AUS KALK, ZEMENT- UND SILIKATFARBENANSTRICHEN:

Lose, kreidende und schlecht haftende Schichten restlos durch mechanisches Abschleifen, Abbürsten, etc. entfernen und entstauben. Kleinere Putzschäden mit geeignetem Fassaden- spachteln. Bei Bedarf mit SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund grundieren.

## ALTE DISPERSIONSANSTRICHE ODER KUNSTHARZPUTZE:

Nicht tragfähige Dispersionsfarben und Kunstharzputze durch Abbeizen und Dampfstrahlen gründlich entfernen und

nachreinigen. Lose Schichten entfernen. Fehlstellen mit geeignetem Fassaden-spatzpel ausbessern. Bei Bedarf mit SÜD-WEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund grundieren.

#### FLÄCHEN MIT MIKROBIELLEM BEFALL:

Flächen je nach Art, Beschaffenheit und Verschmutzung z.B. mittels Dampfstrahler reinigen. Nach Trocknung SÜDWEST Fungan® gemäß Technischem Merkblatt aufbringen.

#### ELASTISCHE DECKSCHICHTEN/BE-SCHICHTUNGEN:

Sofern ausreichend abgewittert und versprödet nach vorhergehender Reinigung überstreichbar. Bei noch vorhandener Elastizität abbeizen und durch Dampfstrahlen reinigen.

#### SANDEnde / KREIDENDE OBERFLÄ-CHEN:

Sorgfältig abbürsten und mit SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund verfestigen. Oberflächen mit starken Verschmutzungen reinigen.

#### WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM MIT STYROPOR-DÄMMPLATTEN:

Zum Grundieren ausschließlich die lösemittelfreie Grundierung SÜDWEST HydroGrund oder SÜDWEST ThixGrund verwenden.

#### VERARBEITUNG

SÜDWEST Lotusan® Therm bis max. 5% mit Wasser verdünnt mit Bürste, Rolle oder airless applizieren. Nach Trocknung SÜDWEST Lotusan® Therm bis max. 5% mit Wasser verdünnt ein zweites Mal gleichmäßig deckend auftragen.

#### AIRLESSSPRITZEN:

Düse: 4/17 – 4/25

Druck: 100 – 150 bar.

Bei Anwendung im Spritzverfahren zusätzlich die Empfehlungen der Gerätehersteller beachten.

#### VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht in direkter Sonne, bei Frostgefahr und unter + 5°C verarbeiten. Bei günstiger Witterung sind beide Anstriche an einem Tag möglich.

#### VERDÜNNUNG:

Bei Bedarf mit bis zu 5 % Wasser verdünnen.

#### WERKZEUGREINIGUNG:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungs- / Spülwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

#### BAUPHYSIKALISCHE DATEN

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach DIN ISO 7783-2:  $\mu$  = ca. 50

Wasserdampfdiffusion sd-Wert: 0,01m (Klasse V1 hoch)

nach EN 1062-3

Wasserdurchlässigkeitsrate:

w<0,05 [kg/(m<sup>2</sup> \* h 0,5)] (Klasse W3 niedrig) nach DIN EN 1062-3

Schichtstärke: 160 µm nach DIN EN 1062-1

#### FARBTONBESTÄNDIGKEIT GE-MÄß BFS-MERKBLATT NR.26

Klasse: A, Gruppe: 1

#### BESONDERE HINWEISE

Lotusan® Therm ist überstreichbar mit SÜDWEST Lotusan® Therm oder herkömmlichen Fassadenfarben. Durch Überstreichen mit herkömmlichen Fassadenfarben geht der Lotus-Effect® verloren. Lotusan® Therm enthält Wirkstoffe gegen Algen und Pilze (Filmkonservierer). Eine vorbeugende und verzögernde Wirkung wird dadurch erreicht. Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und/oder Pilzbefall kann nicht zugesichert werden. Bei wirkstoffhaltigen Produkten muss eine ausreichende Schichtstärke erzielt werden. Diese wird nur durch zweimaligen Auftrag erreicht. Hochalkalische Einflüsse und/oder verzögerte Filmbildung aufgrund der Witterungsbedingungen reduzieren die Wirkung der Filmkonservierung. Darüber hinaus ist das BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1 zu beachten.

#### EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „Lotusan® Therm“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der Produktkategorie C (40 g/l), und ist somit VOC-konform.

#### BIOZIDPRODUKTEVERORD-NUNG (528/2012)

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Terbutryn, Isoproturon, 3-Jod-2-propenylbutylcarbamat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7]

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

#### VDL-DEKLARATION

Polymerdispersion, Titandioxid, Silikatische Füllstoffe, Organische Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Alkohole, Hydrophobierungsmittel, Verdicker, Entschäumer, Dispergiemittel, Beschichtungsschutzmittel auf Basis Isoproturon/Terbutryn, Beschichtungsschutzmittel auf Basis 3-jod-propenylbutylcarbamat (IPBC), Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/MIT (1:1)

#### GISCODE BSW50

#### ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

#### LAGERUNG

Kühl, fest verschlossen und frostfrei, vor Sonneneinstrahlung geschützt.

#### ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der zuständigen Sonderabfallstelle abgeben. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Entsorgen Sie keine Produktreste in die Kanalisation und waschen Sie keine Malerwerkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen aus.

#### TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen, die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden, stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0).

## HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige

Bedingungen) berücksichtigen können. Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten

Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) informieren können.

STAND: 2026/JANUAR/CS