

Zertifikat

Desinfektionsmittelbeständigkeit

SÜDWEST Profi XXL

Die Innenfarbe SÜDWEST Profi XXL beständig gegen die geprüften Flächendesinfektionsmittel, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt werden. Sie lässt sich leicht reinigen und ist unbedenklich beim Einsatz.

Prüfbedingungen

Untergrund: Lenetafolie
 Farbe: SÜDWEST Profi XXL
 Desinfektionsmittel: siehe nachfolgende Liste
 Konzentration: wie angegeben
 Zyklen: 10 Zyklen á 24 Stunden

Liste der geprüften Desinfektionsmittel

Bezeichnung	Zusammensetzung	Einsatzgebiet	Dosierung / Handhabung	Hersteller
antifect extra	Glutaral, Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)), Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25-2 %	Schülke
Bacillol 30 Tissues	Ethanol, Propan-2-ol, Propan-1-ol, N-Alkylaminopropylglycin	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher	Hartmann / Bode
Biguanid Fläche NR	Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.	Flächen	je nach Anwendung 0,5-1 %	Dr. Schumacher
Cleanisept	Didecyldimethylammoniumchlorid, Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher	Dr. Schumacher
Descosept Pur	Ethanol	Flächen	gebrauchsfertige Tücher	Dr. Schumacher
Dismozon plus	Magnesiummonoperoxyphthalat Hexahydrat	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,1 - 3,6 %	Hartmann / Bode
Incidin Active	Peressigsäure	Flächen	je nach Anwendung 1-3%	Ecolab
Incidin Alcohol Wipe	2-Propanol, 1-Propanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher	Ecolab

Incidin OxyFoam S	Wasserstoffperoxid	Flächen, Medizinprodukte	Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen	Ecolab
Incidin Plus	Glucoprotamin	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25 - 8%	Ecolab
Incidin Pro	2-Phenoxyethanol, N,Nbis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, Benzalkoniumchlorid	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25 - 2%	Ecolab
Kohrsolin FF Tissues	Glutaral Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen	gebrauchsfertige Tücher	Hartmann / Bode
Mikrobac Tissues	Didecyldimethylammoniumchlorid Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18))	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher	Hartmann / Bode
mikrozid	Propan-2-ol, Ethanol	Flächen, Medizinprodukte	gebrauchsfertige Tücher	Schülke
Optisal Plus	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin.	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25- 3 %	Dr. Schumacher
perform	Pentakalium-bis(peroxymonosulfat-) bis(sulfat)	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,5- 2%	Schülke
Sani-Cloth Active	Didecyldimethylammoniumchlorid	Flächen, medizinische Geräte	gebrauchsfertige Tücher	Ecolab
terralin protect	Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 2-Phenoxyethanol, Amine, N-C12-14-(geradzahlig)-alkyltrimethylenedi	Flächen, Medizinprodukte	je nach Anwendung 0,25- 2 %	Schülke

Prüfergebnis – Beurteilung in Anlehnung an DIN EN ISO 4628-1: 2014-08 (Norm-Entwurf)

	Blasen	Abblättern / Ablösen / Erweichen	Risse	Farbton- veränderung	Glanz
Antifect extra 2%	0	0	0	1	1
Antifect extra 4%	0	0	0	1	1
Bacillol 30 Tissues Tuch	0	5	0	0	4
Biguanid Fläche NR 1%	0	0	0	1	0
Biguanid Fläche NR 2%	0	0	0	2	0
Cleanisept Tuch	0	0	0	0	5
Descosept Pur Tuch	0	5	0	0	4
Dismozon plus 3,6%	0	0	0	3	0
Incidin Active 3%	0	0	0	2	1
Incidin Active 6%	0	0	0	2	1
Incidin Alcohol Wipe Tuch	0	5	0	0	4
Incidin OxyFoam S Fertige Lösung	0	0	0	3	2
Incidin Plus 8%	0	3	0	2	0
Incidin Plus 16%	0	4	0	3	1
Incidin Pro 2%	0	0	0	3	0
Incidin Pro 4%	0	0	0	3	0
Kohrsolin FF Tissues Tuch	0	0	0	0	5
Mikrobac Tissues Tuch	0	0	0	0	5
Mikrozid Tuch	0	5	0	0	4
Optisal Plus 3%	0	0	0	2	0
Optisal Plus 6%	0	0	0	3	1
Perform 2%	0	0	0	0	1
Perform 4%	0	0	0	0	2
Sani-Cloth Active Tuch	0	0	0	0	4
Terralin protect 2%	0	0	0	2	1
Terralin protect 4%	0	0	0	4	0

Kennwert	Menge der Schäden
0	keine, d. h. keine erkennbaren Schäden
1	sehr wenige, d. h. kleine, gerade noch signifikante Anzahl von Schäden
2	wenige, d. h. kleine, aber signifikante Anzahl von Schäden
3	mäßig viele Schäden
4	Schäden in beträchtlicher Anzahl
5	sehr viele Schäden

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Dr. Klaus Müller
Produktmanager Lacke



Christian Schubert
Produktmanager Farben

Die Prüfungen erfolgten nach den Anforderungen der SÜDWEST-Prüftechnik und die Bewertung in Anlehnung an die DIN EN ISO 4628-1: 2014-08 (Norm-Entwurf). Die entsprechende Dokumentation liegt vor. Das bestätigen wir mit unserer Unterschrift.

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
67459 Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim, 21.09.2023